


- 1 拆除过道、楼梯间原100mm瓷砖踢脚线，卫生间
- 2 拆除原有卫生间10mm厚瓷砖踢脚线。
- 3 拆除所有卫生间10mm厚瓷砖踢脚线。
- 4 铲除所有房间原有的墙面腻子层与乳胶漆。
- 5 拆除楼梯间与过道墙面腻子层与乳胶漆。
- 6 拆除原卫生间地面地砖。
- 7 拆除原有门洞加大，新建门门头过梁。
- 8 新建卫生间部分木门，除原有地面至原铝合
- 9 拆除原有所有房间木门与卫生间铝合金门。
- 10 拆除原走廊与楼梯间过道靠墙扶手。

图 例	名 称
	不得标注

三樓拆除牆體圖

FLUORESCENT	建 筑 ARCHT.	电 气 ELEC.	
WOOD	特 种 STRUCT.	限 通 THRU.	
PAINTING	漆 木		

[illegible]